

## M15 固件更新说明

第一步打开工具：双击打开“M15 upgrade tool.exe”。首次打开工具界面如下


1 区：打开新固件档案和档案路径信息

2 区：当前要下载的新固件版本信息

3 区：M15 正确连接后可以显示 PID VID 信息

4 区：M15 正常连接后显示 M15 目前的版本信息

5 区：下载/验证开始和进度展示区域




第二步打开档案：点击“Browse...”按钮打开需要升级的“xxx.rom”固件档案

第三步连接电脑：使用 M15 包装内 USB A to type-C 转接线连接 PC 和 M15 并且将 M15 与耳机连接，此时 3 区 4

区会有对应信息展示就表明连接成功（请确保 M15 连接上耳机，更新过程中要保持耳机连接）

第四步开始更新：点击 5 区”Burn”按钮开始烧录（耗时 1-2 秒），更新成功后进度条显示满格且显示成功字样，

此时 4 区和 2 区版本信息应为一一致。烧录开始和结束界面参考如下



此时，拔掉 USB 连接线，再重新连接 M15，新固件就开始工作了！